

Sensores de Gás e de Chuva

Grupo 3:

Fernando Gomes Repelli Giuliano Chicarelli Igor Varani Duó Isaque Sousa da Silva Julia França Iglesias Thierry Santos Zandona

Sensor de Gás MQ-2



Deteccao

GLP, fumaça, álcool, propano, metano, hidrogênio e monóxido de carbono. faixa de detecção que varia de 100 a 10.000 ppm.



Saída

2 Saídas: analógica (varia com concentração) digital (presença de gás)



Funcionamento

Seu funcionamento baseia-se em sensores de óxido de metal, conhecidos como quimiorresistores, cuja resistência elétrica se altera quando expostos a gases.



Mais

Apesar de detectar diferentes gases, o sensor não consegue diferenciá-los individualmente.



Sensor de Chuva



Dispositivo usado para detectar a presença de líquidos.



Condução

A água conduz eletricidade entre as trilhas de cobre



Módulos

Dois módulos: placa coletora e módulo eletrônico.

Eletrônico possui 4 pinos: VCC, GND, A0 (analógico), D0 (digital)

Quando a água atinge a placa coletora, a corrente gerada é lida pela entrada analógica (A0).



Saída

Saída digital ativada via comparador LM393



Mais

Sensibilidade ajustável com potenciômetro

 - LED indicador acende com água

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:









MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR EM AMBIENTES INDUSTRIAIS;



DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS DE COZINHA;





Pino VCC: precisa ser conectado ao VCC (3,3 V a 5 V).

Pino GND: Ele precisa ser conectado ao GND (0V).

Pino DO: É um pino de saída digital. É ALTO se a chuva não for detectada e BAIXO se for detectada. O valor limite para detecção de chuva pode ser ajustado usando um potenciômetro integrado.

Pino AO: É um pino de saída analógico. O valor de saída diminui à medida que a água no sensor aumenta e aumenta à medida que a água no sensor diminui.

✓ VCC

Conectado ao pino **3V3** - Fornece energia ao sensor (3.3V)

◯ GND

Conectado ao pino **GND -** Terra comum para o circuito

A0 (analógica)

Conectado ao pino numérico - Lê o nível de gás de forma proporcional (0 a 4095)





Pin No.	Pin Name
1	Vcc(+5V)
2	Ground
3	Digital Out
4	Analog out



Sensor de Gás-

COMO CONECTAR?



Código de Exemplo - Sensor de Gás

(declaração de variáveis visualizar no vscode)

```
void setup() {
53
       Serial.begin(9600); //Inicialização da comunicação serial
54
       pinMode(PinSensor, INPUT); // Declara o pino do sensor como pino de entrada
55
       pinMode(PinLedVermelho, OUTPUT); // Declara o pino do LED vermelho como pino de saída
56
       pinMode(PinLedVerde, OUTPUT); // Declara o pino do LED verde pino de saída
57
58
     void loop() {
59
       valorLeituraSensor = analogRead(PinSensor); //Leitura de dados do sensor
60
       Serial.print("Valor detectado pelo sensor: "); //Imprime a mensagem no monitor serial
61
       Serial.println(valorLeituraSensor); //Imprime valores de leitura encontrados no monitor serial
62
       if (valorLeituraSensor >= 200) //Se o valor de leitura analogica for maior ou igual a 220....
63
64
         Serial.println("Fumaça/gás detectado"); //Imprime a mensagem no monitor serial
65
         digitalWrite(PinLedVerde, LOW); //Desliga o LED verde
66
         digitalWrite(PinLedVermelho, HIGH); //Liga o LED vermelho
67
68
       else {
69
         Serial.println("Fumaça/gás nao detectado"); //Imprime a mensagem no monitor serial
70
         digitalWrite(PinLedVerde, HIGH); //Liga o led verde
71
         digitalWrite(PinLedVermelho, LOW); //Desliga o LED vermelho
72
73
       delay(1000); //Repete a leitura a cada 1 segundo
74
75
```

Código de Exemplo - Sensor de Chuva

(declaração de variáveis visualizar no vscode)

```
void setup() {
58
59
       Serial.begin(9600); //Incia a comunicação serial
60
       pinMode(leituraAnalogica, INPUT); //Define leituraAnalogica como entrada
61
       pinMode(leituraDigital, INPUT); //Define leituraDigital como entrada
62
       pinMode(LedVermelho, OUTPUT); //Define LedVermelho como saída
63
       pinMode(LedVerde, OUTPUT); //Define LedVerde como saída
64
65
     void loop() {
66
67
      valorAnalogico = analogRead(leituraAnalogica); //Realiza a leitura analógica do sensor e armazena em valorAnalogico
68
       Serial.print("Valor analógico do sensor: "); //Imprime mensagem
69
       Serial.println(valorAnalogico); //Imprime no monitor serial o valor da saída analógica do sensor de chuva
70
       valorDigital = digitalRead(leituraDigital); //Realiza a leitura digital do sensor e armazena em valorDigital
71
       if (valorDigital == 0) { //Se for 0, será mostrado no serial que a chuva foi detectada e o led verde se acende
72
         Serial.println("Status: Chuva detectada");
73
         digitalWrite(LedVermelho, LOW);
74
         digitalWrite(LedVerde, HIGH);
75
76
       else { // se for igual a 1, será mostrado no monitor serial que o solo está seco e o led vermelho se acende
77
         Serial.println("Status: Chuva não detectada");
78
         digitalWrite(LedVermelho, HIGH);
79
         digitalWrite(LedVerde, LOW);
80
81
82
       delay(500); //Atraso de 500ms
83
```

NOSSO PROJETO...